


# COOL BLUE® INTENSE LED










- ≡ H1
- ≡ H4
- ≡ H7
- ≡ H8/H11/H16
- ≡ HB3(9005)/HB4(9006)











**2** YEAR  
OSRAM  
GUARANTEE\*

**OSRAM**

COOL BLUE® INTENSE LED






- \*  
 (BB) Product replacement for product fault when used in non-commercial applications.  
 (P) Substituição para produto com falha quando usado em aplicações não comerciais.  
 (E) Sustitución del producto defectuoso en caso de uso no comercial.

- \*\*  
 (BB)  
 A1: To replace the following products, carry out steps A1-A10.  
 A10: After installation, the chips should have left-right symmetry; if the light is scattered, rotate the light body to adjust.  
 B1: To replace the following products, carry out steps B1-B4.  
 B4: Caution! The cooling element on the back will become hot when the headlight is operating.  
 Note: Type HB3/HB4 comes with two rubber gaskets. The red rubber gasket is installed in the main body and is used for type HB3. The black rubber gasket is included.


- (P)  
 A1: Para substituir os seguintes produtos, execute os passos A1 a A10.  
 A10: Depois da instalação, as fichas devem ter simetria esquerda-direita; se a luz estiver dispersa, rode o corpo da lâmpada para ajustar.  
 B1: Para substituir os seguintes produtos, execute os passos B1 a B4  
 B4: Atenção! O elemento de arrefecimento na parte de trás ficará quente quando o farol estiver em funcionamento.  
 Nota: O tipo HB3/HB4 é fornecido com duas juntas de borracha. A junta de borracha vermelha é instalada no corpo principal e é utilizada para o tipo HB3. A junta de borracha preta é incluída na.

- (E)  
 A1: Para sustituir los siguientes productos, lleve a cabo los pasos A1 a A10.  
 A10: Tras la instalación, los chips deben presentar simetría de izquierda y derecha; si la luz se proyecta de forma dispersa, gire el cuerpo de la luz para ajustarlo.  
 B1: Para sustituir los siguientes productos, lleve a cabo los pasos B1 a B4.  
 B4: ¡Precaución! El elemento de refrigeración de la parte posterior se calentará cuando se use el faro.  
 Nota: Los tipos HB3/HB4 se suministran con dos juntas de goma. La junta de goma de color rojo se instala en el cuerpo principal y se usa para el tipo HB3. La junta de goma de color negro se instala en la caja de embalaje y se usa para el tipo HB4. Si usa el tipo HB4, sustituya la goma de color rojo por la de color negro.



**Off-Road only!**  
 These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information. \*\*\*

- \*\*\*  
 (P) Esses produtos não possuem homologação ECE, o que significa que é proibido utilizá-los em vias públicas para qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas resulta na perda da licença operacional e da cobertura do seguro. Muitos países proíbem a venda e a utilização desses produtos. Entre em contacto com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.  
 (E) Estos productos no tienen la homologación ECE y no pueden ser usados en aplicaciones exteriores en vías públicas. Su uso en vías públicas invalida la licencia operativa y la cobertura del seguro. Algunos países prohíben su venta y uso. Contacte a su distribuidor local para informarse sobre la disponibilidad en su país. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



C10449057  
 G15090593  
 27.11.20

OSRAM GmbH  
 Nonnendammallee 44  
 13629 Berlin  
 Germany  
[www.osram.com](http://www.osram.com)